

NEDERLANDS

Inhoud

- 1 ProTouch™/ProTouch™EF
- 4 handleidingen (meertalig)
- 4 hoogte-instellers voor extern toetsenbord (extern toetsenbord niet bijgesloten)

Afmetingen:	450 x 115 x 6-21mm
Gewicht:	700gram
Lengte USB-kabel:	1600mm
Multitouch:	Ja
Tactiele toetsen:	Ja
Besturingssysteem:	Microsoft® Windows® XP®, Vista®, 7, 8, Mac OS X®

ProTouch™:	400305
ProTouch™EF:	400306

Installeren



ProTouch™/ProTouch™EF is zeer eenvoudig te installeren. Zorg ervoor dat de ProTouch™/ProTouch™EF tussen u en uw toetsenbord ligt. Gebruik indien nodig de 4 bijgeleverde hoogte-instellers om uw externe toetsenbord naar wens in te stellen.

ProTouch™/ProTouch™EF is een zgn. plug-and-play product waarvoor geen aparte drivers nodig zijn. U hoeft alleen maar de USB-kabel aan te sluiten op een lege USB-poort en ca. 30 seconden te wachten, zodat de computer verbinding met ProTouch™/ProTouch™EF maakt.

Funcities

ProTouch™/ProTouch™EF is opgebouwd rond een bekende en beproefde multitouch techniek in combinatie met tactiele toetsen. Het systeem is eenvoudig te leren, eenvoudig te gebruiken en zorgt voor een ergonomisch ontspannen werkhouding, dankzij het unieke en doordachte design en de vorm. Werk bij voorkeur terwijl u beide handen voor u houdt en wissel af tussen uw linker- en rechterhand om te variëren.

ProTouch™/ProTouch™EF werkt met alle besturingssystemen, zoals Windows® en Mac OS. U stelt de cursorsnelheid in via uw eigen computer onder instellingen.



Rating: DC 5V = 0.1mA

Works with
Mac OS X



Works with
Windows XP, Vista, 7, 8



Copyright © 2014 Sun-Flex®. All rights reserved. This user manual is copyrighted and Sun-Flex reserves the right to change product specification and features without advanced notification. Copying this manual without permission from Sun-Flex is strictly prohibited.

All trademarks, symbols and logos are the property of their respective owners.